

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1000 L VERTIKAL

09/BAM/4.02/12/79

PA-VI 321.152

Z-40.21-20

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
0	0
100	37
200	95
300	155
400	218
500	284
600	350
700	418
800	489

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1000 L VERTIKAL

09/BAM/4.02/12/79

PA-VI 321.152

Z-40.21-20

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
900	553
1000	624
1100	694
1200	764
1300	834
1400	904
1500	970
1550	1010

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1100 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/21/70

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
100	59
150	94
200	155
250	192
300	228
350	273
400	317
450	365
500	413
550	462
600	510
650	549
700	587

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1100 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/21/70

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
750	637
800	686
850	736
900	787
950	835
1000	882
1050	934
1100	985
1150	1023
1200	1061
1250	1090
1315	1118

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



**BATTERIE TANK
1600 L HORIZONTAL**

09/BAM/4.01/50/70

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
0	0
100	105
200	210
300	320
400	430
500	540
600	640
700	750
800	855

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1600 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/50/70

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
900	970
1000	1070
1100	1170
1200	1290
1300	1380
1400	1485
1500	1543
1550	1560

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1600 L VERTIKAL

09/BAM/4.02/11/79

PA-VI 321.137

Z-40.21-124

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
0	0
100	66
200	152
300	241
400	342
500	437
600	532
700	635
800	754

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1600 L VERTIKAL

09/BAM/4.02/11/79

PA-VI 321.137

Z-40.21-124

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
900	869
1000	967
1100	1072
1200	1181
1300	1277
1400	1381
1500	1477
1600	1552
1680	1642

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1850 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/41/73

09/BAM/4.01/5/77

09/BAM/4.01/52/78

PA-VI 321.138

Z-40.21-19

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
0	0
200	200
300	310
400	420
500	520
600	630
700	740
800	850
900	960

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 1850 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/41/73

09/BAM/4.01/5/77

09/BAM/4.01/52/78

PA-VI 321.138

Z-40.21-19

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
1000	1070
1100	1180
1200	1290
1300	1400
1400	1510
1500	1620
1600	1730
1700	1815
1800	1870

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 2000 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/31/71

09/BAM/4.01/31/72

09/BAM/4.01/46/71

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
0	0
200	270
300	420
400	560
500	710
600	860
700	1000
800	1150

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 2000 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/31/71

09/BAM/4.01/31/72

09/BAM/4.01/46/71

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
900	1300
1000	1450
1100	1600
1200	1735
1300	1880
1400	2030
1500	2135
1550	2150

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 2000 L VERTIKAL

09/BAM/4.02/10/79

PA-VI 321.056

Z-40.21-40

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
----------------------	-------------------

0	0
---	---

100	85
-----	----

200	198
-----	-----

300	321
-----	-----

400	453
-----	-----

500	589
-----	-----

600	706
-----	-----

700	844
-----	-----

800	974
-----	-----

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



**BATTERIE TANK
2000 L VERTIKAL**
09/BAM/4.02/10/79
PA-VI 321.056
Z-40.21-40

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
900	1111
1000	1245
1100	1378
1200	1514
1300	1652
1400	1798
1500	1924
1600	2042
1680	2111

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



BATTERIE TANK 2500 L HORIZONTAL

09/BAM/4.01/70/74

PA-VI 321.077

Z-40.21-125

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
80	100
130	200
190	300
240	400
295	500
350	600
420	700
470	800
520	900
570	1000
620	1100
670	1200
740	1300

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



**BATTERIE TANK
2500 L HORIZONTAL**
09/BAM/4.01/70/74
PA-VI 321.077
Z-40.21-125

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
820	1400
880	1500
940	1600
980	1700
1020	1800
1075	1900
1120	2000
1160	2100
1215	2200
1260	2300
1320	2400
1380	2500
1460	2600

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



**BATTERIE TANK
3000 L HORIZONTAL**
09/BAM/4.01/19/74
PA-VI 321.073
Z-40.21-41

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
0	0
100	170
200	375
300	590
400	785
500	1000
600	1225
700	1450

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

VOLUMENTABELLE



**BATTERIE TANK
3000 L HORIZONTAL**
09/BAM/4.01/19/74
PA-VI 321.073
Z-40.21-41

Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
800	1650
900	1870
1000	2085
1100	2265
1200	2500
1300	2690
1400	2930
1455	3000

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.