

# VOLUMENTABELLE



## CUBIC TANK 1050 L

Z-40.21-192

### Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
----------------------	-------------------

100	45
-----	----

200	95
-----	----

300	150
-----	-----

400	210
-----	-----

500	265
-----	-----

600	325
-----	-----

700	385
-----	-----

800	445
-----	-----

900	500
-----	-----

1000	560
------	-----

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



**CUBIC TANK  
1050 L**

Z-40.21-192

**Füllung**

<b>Füllspiegelhöhe (mm)</b>	<b>Füllmenge (Liter)</b>
1100	620
1200	680
1300	735
1400	795
1500	855
1600	915
1700	975
1800	1035
1920	1065

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



## CUBIC TANK 1600 L

Z-40.21-192

### Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
100	80
200	165
300	255
400	345
500	430
600	520
700	610
800	700
900	785
1000	875

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



## CUBIC TANK 1600 L

Z-40.21-192

### Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
1100	965
1200	1055
1300	1140
1400	1230
1500	1320
1600	1410
1700	1500
1800	1590
1835	1620

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



**CUBIC TANK  
1665 L**  
Z-40.21-192

**Füllung**

<b>Füllspiegelhöhe (mm)</b>	<b>Füllmenge (Liter)</b>
100	80
200	180
300	280
400	370
500	475
600	580
700	675
800	780
900	880

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



## CUBIC TANK 1665 L

Z-40.21-192

### Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
----------------------	-------------------

1000	980
------	-----

1100	1075
------	------

1200	1185
------	------

1300	1290
------	------

1400	1400
------	------

1500	1510
------	------

1600	1620
------	------

1660	1700
------	------

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



## CUBIC TANK 1850 L

Z-40.21-192

### Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
100	90
200	185
300	285
400	390
500	480
600	575
700	680
800	780
900	870
1000	975

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



**CUBIC TANK  
1850 L**

Z-40.21-192

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
1100	1080
1200	1185
1300	1275
1400	1370
1500	1475
1600	1580
1700	1685
1800	1790
1835	1850

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



## CUBIC TANK 2200 L

Z-40.21-192

### Füllung

Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
100	100
200	210
300	340
400	470
500	565
600	685
700	815
800	935
900	1035
1000	1160

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.

# VOLUMENTABELLE



**CUBIC TANK  
2200 L**

Z-40.21-192

Füllung	
Füllspiegelhöhe (mm)	Füllmenge (Liter)
1100	1290
1200	1420
1300	1515
1400	1620
1500	1765
1600	1895
1700	2025
1800	2155
1835	2200

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Fertigungstoleranzen und dem Setzverhalten im Tankbetrieb, keine exakte Verbrauchsermittlung möglich ist.